

**GRUNDLÆGGENDE FAKTA INDEN MALING:**

Inden der males, skal overfladen være fri for snavs, oxiderede fibre, eventuelle rester af brandimprægnering mm. Materialer, som skal overfladebehandles, skal være tempererede, og det er særlig vigtigt at tænke på, hvis det er vinter, og materialerne lige er blevet fragtet med lastbil.

UDENDØRS MALEARBEJDE:

Mal aldrig i direkte sollys, i frostvejr eller på frosne overflader. Sørg for ikke at male for tidligt om morgenen på grund af duggen, og det samme gælder om aftenen, så afslut malearbejdet i tide. Mal ikke ved temperaturer under 10 grader.

Södra anbefaler, at man ikke maler høvlede paneler til udendørs brug, da malingen kan skalle af på grund af dårlig vedhæftning. Mal kun paneler, når fugtindholdet er under 15 procent. Følg malingproducentens vedligeholdelsesinterval med forbehold for behov for kortere interval alt efter placering, miljøpåvirkning og malingens tilstand.

ANBEFALEDE TYPER MALING TIL UDENDØRS BRUG :

Alkydmaling, linoliemaling. Vandbaserede malinger, hvis kvaliteten er sammenlignelig med fabrikatet t.ex. Engwall & Claesson. Grundmaling skal altid udføres med linolie- eller alkydmaling. Maling skal påføres i tre lag med tørring mellem hvert lag.

"OBS: Slammaling, vandbaseret lasur og lignende anbefales ikke"

ANBEFALEDE TYPER MALING TIL INDENDØRS BRUG:

Paneler kan overfladebehandles med UV-lak, syrelak, bejdse, lud, olie mm. Ved påføring af vandbaseret lak, prøv altid først på et mindre område. Visse klare lakker kan reagere på pH-værdien. Fugtindholdet skal være mindre end 12 procent.

I tilfælde af usikkerhed kan du kontakte Woodsafe eller gå ind på www.woodsafese.se.